

## Návod na použití

# Telefon se zesíleným zvukem a tísňovým voláním pomocí SERENITIES



- Nastavitelná regulace hlasitosti přijímá až 30 dB
- Nastavitelný 4 stupňový příjem tónů
- Odchozí zesílení hlasu ( -4 , 0 , + 4 dB )
- 5 tlačítek pro tísňové volání
- 10 uložení přednostních čísel
- Handsfree / odposlech do místnosti
- Doba Flash / funkce pauza
- Telefonní seznam: 30 čísel z paměti
- Funkce Mute ztišení
- Velká tlačítka
- Opakování volby posledního čísla

#### **Pohotovostní volba tísňového volání:**

- 1 Emergency vysílací tlačítko s připnutím na ruku nebo na krk
- Vzdálenost vysílaného signálu: 20 - 30 m
- Automaticky vytáčí až na 5 čísel tísňového volání
- Potvrzovací tón volání
- Personalizované hlasové oznámení
- Dálkové vyzvedávání hovoru