

swissvoice

Xtra 1110




BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

BEDIENELEMENTE DES TELEFONS Xtra 1110	2
INSTALLATION	3
Empfehlungen	3
Aufstellung des Telefons	3
Wandmontage	3
Setzen Sie ein Foto (oder SOS)	3
ALLGEMEINER GEBRAUCH	4
Anrufen	4
Anrufen mithilfe der Speichertasten oder der Notrufnummer (SOS)	4
Zurückrufen einer ausgehenden Nummer	4
Anruf beantworten	4
Einstellen der Lautstärke für den Freisprechmodus	4
Einstellen der Lautstärke am Hörer (und der Audio-Boost Funktion)	5
Einstellen des Equalizers für den Telefonhörer	5
PROGRAMMIERUNG	6
Programmieren der Speichertasten (SOS, Fotos und M1, M2)	6
Einstellen der Flashzeit	6
Einstellen des Tonwahl- oder Impulswahlverfahrens	6
PRODUKTGARANTIE	7
SICHERHEIT	9
UMWELT	9
KONFORMITÄT	9

BEDIENELEMENTE DES TELEFONS Xtra 1110



1. 8 Direktspeichertasten (SOS, Fotos, M1 und M2)
2. Anzeige: Klingelton (eingehender Anruf)
3. Programmtaste
4. Equalizer für den Telefonhörer
5. Flash-Taste
6. Wahlwiederholungstaste
7. Audio Boost (Verstärkung der Lautstärke des Telefonhörers)
8. Audio-Boost-Aufhebung
9. Klingel-Tonhöhe
10. & 11. Erhöhen/Verringern der Lautstärke der Freisprechanlage oder des Hörers
12. Klingel-Lautstärkeschalter
13. Freisprechtaste
14. Hörerhalterung bei Wandmontage


INSTALLATION

Empfehlungen

- Halten Sie das Telefon vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen fern.
- Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C .
- Ihr Telefon muss in einem Abstand von mindestens einem Meter von Funkquellen, wie Fernseher, Mobiltelefon usw., aufgestellt werden.

Aufstellung des Telefons

- Stellen Sie Ihr Telefon auf einer ebenen Fläche auf, damit es stabil steht. Stecken Sie ein Ende des Spiralkabels in das Mobilteil (A) und das andere Ende in die Buchse auf der linken Seite des Telefons (B) ein.
- Stecken Sie das Telefonkabel in die Buchse auf der Rückseite des Telefons und in eine Wandbuchse (C) bzw. in die Telefonbuchse des Routers ein. Für die Tisch-Nutzung klappen Sie die zwei Füße an der Unterseite der Basisstation aus (D).



Wandmontage



- Klappen Sie die zwei Füße an der Unterseite der Basisstation (D) aus.
- Drehen Sie die Hörerhalterung an der Basisstation um (14).
- Bohren Sie zwei 6 mm tiefe Löcher in einem Abstand von 100 mm. Führen Sie zwei Wanddübel ein und drehen Sie die Holzschrauben (Durchmesser: 3,5 mm, Länge: 30 mm) ein.
- Setzen Sie die Basisstation auf die beiden Schrauben und ziehen sie nach unten.

Setzen Sie ein Foto (oder SOS)



- Entfernen Sie die durchsichtige Abdeckung, die sich auf der Fotospeichertaste befindet.
- Schneiden Sie das gewählte Foto aus, indem Sie die mitgelieferte Foto-Schablone verwenden.
- Legen Sie das Foto auf die Taste und setzen Sie dann die durchsichtige Abdeckung auf das Foto.

ALLGEMEINER GEBRAUCH



Anrufen

- Heben Sie den Hörer ab, und drücken Sie die Taste .
- Wählen Sie die Nummer auf der Tastatur.
- Beenden des Anrufs: Legen Sie den Hörer auf die Basisstation zurück, oder drücken Sie die Taste .



Anrufen mithilfe der Speichertasten oder der Notrufnummer (SOS)

- Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die gewünschte die Fototaste, M1, M2 oder SOS. Um eine Nummer auf diesen Tasten zu speichern, siehe „Programmieren der Speichertasten“.
- Nach Beenden des Anrufs, legen Sie das Mobilteil auf oder drücken Sie die Taste .



Zurückrufen einer ausgehenden Nummer

- Heben Sie den Hörer ab, und drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Taste .

Anruf beantworten

- Um zu antworten: Heben Sie den Hörer ab, und drücken Sie die  Taste (Freisprechmodus).
- Um das Gespräch zu beenden: Legen Sie den Hörer auf die Basisstation zurück, oder drücken Sie die Taste .

Einstellen der Lautstärke für den Freisprechmodus

- Während des Gesprächs (im Freisprechmodus).
- Drücken Sie  um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie  um die Lautstärke zu verringern.
- 8 Stufen stehen zur Auswahl.

Einstellen der Lautstärke am Hörer (und der Audio-Boost Funktion)

Während des Gesprächs mit dem Hörer stehen zwei Verstärkungsmodi zur Verfügung:

- **Standard-Modus**

Drücken Sie  oder  zum Erhöhen oder Verringern (4 Stufen).

- **Audio-Boost-Modus (extra stark bis zu +30 dB)**


Drücken Sie während des Gesprächs mit dem Hörer die Taste .

Drücken Sie diese Taste erneut, um die Verstärkung aufzuheben.

Ein Schieber an der Rückseite des Telefons (AMPLIFY) wird verwendet, um die Audio-Boost-Funktion immer zu aktivieren. Standardmäßig ist der Schieber auf die Position "OFF" gestellt. Wenn er sich auf der Position "ON" befindet, wird die Audio-Boost-Funktion bei jedem Anruf automatisch aktiviert.


Einstellen des Equalizers für den Telefonhörer

Verschieben Sie den Schalter, um die Tonhöhe des Telefonhörers einzustellen

(Bass oder Höhen) 




PROGRAMMIERUNG

Programmieren der Speichertasten (SOS, Fotos und M1, M2)

- 1) Nehmen Sie den Hörer ab.
- 2) Drücken Sie .
- 3) Wählen Sie die Nummer, die Sie speichern möchten, z. B. 0612345678.
- 4) Drücken Sie die Speichertaste, unter der Sie diese Nummer speichern möchten (SOS, Fotos, M1 oder M2).
Die SOS-Nummer ist die Nummer, die Sie in einem Notfall anrufen möchten.
- 5) Legen Sie den Hörer auf. Es ist ratsam, einen Test durchzuführen, um zu sehen, ob die gespeicherte Nummer korrekt ist.
- 6) Um die Nummer zu ändern, wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt 1).

Einstellen der Flashzeit

Standardmäßig ist die programmierte Flashzeit von 300 ms eingestellt.
Falls Sie die Flashzeit ändern möchten:

-  +  /  /  /  /  /  = 100ms
-  +  /  /  /  /  /  = 300ms
-  +  /  /  /  /  /  = 600ms

Einstellen des Tonwahl- oder Impulswahlverfahrens

Standardmäßig ist der Tonwahlmodus (TONE) programmiert.

Um den Modus zu ändern:

-  +  /  /  /  /  /  = Impuls
-  +  /  /  /  /  /  = Ton

PRODUKTGARANTIE

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, welche dieser Packung beiliegt, aufmerksam durch.

Das Produkt Swissvoice Xtra 1110 entspricht produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien für Gegenstände dieser Art, was durch das „CE“-Zeichen bestätigt wird.

Das von Ihnen soeben erworbene Produkt ist ein technisches Erzeugnis und muss sorgfältig behandelt werden.

Zu beachten: Sie haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für dieses Produkt entsprechend den Vorschriften über den Kauf von Verbrauchsgütern, die in dem Land gelten, wo Sie diese Ware gekauft haben.

Bitte wenden Sie sich für alle Informationen zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht an Ihren Einzelhändler.

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsrechte für das Produkt garantiert ATLINKS Europe; 147 avenue Paul Doumer, 92500 RUEIL-MALMAISON France, RCS Nanterre 508 823 747

für die Dauer der nachgenannten Garantiezeit, dass das Produkt in dieser Packung (im Folgenden: das „Produkt“) den technischen Spezifikationen in der beigefügten Bedienungsanleitung entspricht. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate für das Telefon, nicht eingeschlossen Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Batterien. Sie beginnt an dem Tag, an dem das neue Produkt gekauft wurde. Maßgebend dafür ist Ihre Rechnung oder Ihr Kassenbon, auf der/auf dem auch der Name des verkaufenden Fachhändlers angegeben ist.

Um während der Garantiezeit einen Anspruch aus der Garantie geltend zu machen, müssen Sie das Produkt unverzüglich nach Auftreten oder Entdeckung eines Mangels vollständig Ihrem Fachhändler zurückgeben, zusammen mit dem Kaufnachweis, also der Rechnung oder dem Kassenbon Ihres Fachhändlers, in dem die Verkaufsstelle und die Seriennummer des Produktes genannt sind.

ATLINKS verpflichtet sich, auf ihre Kosten jeden wegen eines Konstruktions-, Material- oder Herstellungsfehlers mangelhaften Bestandteil zu reparieren oder durch einen gleichen Bestandteil oder einen Bestandteil, der dem mangelhaften Teil im Hinblick auf Funktion und Leistungsumfang mindestens gleichwertig ist, zu ersetzen.

Sollte die Reparatur oder ein Ersatz zu normalen wirtschaftlichen Bedingungen nicht möglich sein, wird Ihnen der Kaufpreis des Produkts zurückerstattet, oder das Produkt wird durch ein gleichwertiges Produkt ersetzt.

Soweit das anwendbare Recht es zulässt, besteht für den Ersatzgegenstand – der neu oder überholt sein kann - eine Garantie im Sinne der vorstehenden vier Absätze auf die Dauer von neunzig (90) Tagen ab der Reparatur oder bis zum Ende der ursprünglichen Garantiezeit; es gilt der längere der beiden Zeiträume. In diesem Zusammenhang wird die Garantiezeit verlängert um jeden Zeitraum von sieben Tagen oder mehr zwischen der Übergabe des mangelhaften Produktes an den Verkäufer und dem Tag, an dem das (reparierte oder ersetzte) Produkt Ihnen wieder zur Verfügung gestellt wird.

Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:

- Installierung oder Benutzung folgen nicht den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Inkorrekte Anschlüsse oder unsachgemäße Benutzung des Produkts, insbesondere mit inkompatiblem Zubehör, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Das Produkt wurde geöffnet oder durch nicht autorisierte Ersatzteile verändert oder repariert.
- Gelöschte, unlesbare oder beschädigte Seriennummer.
- Normaler Verschleiß, inbegriffen der normale Verschleiß von Zubehör, Batterien und Bildschirm.
- Die im geographischen Benutzungsgebiet geltenden technischen Normen und Sicherheitsstandards wurden nicht beachtet.
- Das Gerät hat einen Stoß oder Fall erlitten.
- Das Produkt wurde beschädigt durch Blitzschlag, elektrische Überspannung, eine Wärme- oder Strahlenquelle, Wasser; durch außergewöhnliche Temperatur-, Feuchtigkeits- oder andere Umgebungsbedingungen, durch jede andere vom Produkt selbst unabhängige Ursache.
- Nachlässigkeit oder mangelhafte Wartung.
- Eingriff, Veränderung oder Reparatur durch eine nicht von ATLINKS autorisierten Person.

Wenn das eingeschickte Produkt nicht mehr unter Garantie steht, werden Sie einen Kostenvoranschlag für die Reparatur erhalten. Er wird auch die Kosten der Untersuchung und die Transportkosten enthalten, die Ihnen in Rechnung gestellt werden, wenn Sie wünschen, dass das Produkt an Sie zurückgeschickt wird.

Diese Garantie gilt in dem Land, in dem Sie das Produkt ordnungsgemäß erworben haben, sofern dieses Land ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.

Soweit die geltenden gesetzlichen Bestimmungen es zulassen, beschränken sämtliche Garantien und Gewährleistungen seitens der ATLINKS Europe sich auf den vorstehenden Inhalt; darüber hinausgehende Garantien und Gewährleistungen schließt sie ausdrücklich aus.

Soweit das anwendbare Recht es zulässt, gilt das Folgende:

- A) Die vorstehende Garantie schließt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen aus, vor allem – aber nicht allein – eine Gewährleistung für Handelsüblichkeit oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck.
- B) ATLINKS haftet nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten, Verlust von Nutzungsmöglichkeit, Gewinnausfall, Verlust von Aussichten, Umsatz oder Einkünften, Beschränkung der Geschäftstätigkeit; ferner nicht für mittelbare, immaterielle, Neben- oder Folgeschäden.
- C) Außer bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit oder bei Schäden an Leben oder Gesundheit ist die Haftung der ATLINKS auf den Kaufwert beschränkt.

SICHERHEIT

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht, um einen Gasaustritt oder eine andere potentielle Explosionsgefahr zu melden. Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon zu öffnen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Sie sollten Ihr Telefon an einem trockenen Ort, geschützt vor Hitze, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung aufstellen.

UMWELT



Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr ausgedientes Gerät getrennt vom normalen Hausmüll zu entsorgen ist.

■ *Helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen!*

KONFORMITÄT

Das auf den Produkten gedruckte Logo zeigt an, dass dieses Gerät alle wichtigen Anforderungen und gültigen Richtlinien erfüllt. Sie können die EU-Konformitätserklärung von unserer Website www.swissvoice.net herunterladen.

www.swissvoice.net

ATLINKS Europe
28 Boulevard Belle Rive
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2022 - Vervielfältigung verboten.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten seiner Produkte zu ändern, um Verbesserungen durchzuführen oder den neuen Richtlinien zu entsprechen.

Swissvoice ist eine Marke von Swissvoice International SA.

Swissvoice Xtra 1110
A/W No.: 10001953 Rev.1 (DE)
Printed in China